




## Pulsera inteligente AT500



**PRiXTON**

**Pulsera inteligente**

Colóquese la pulsera detrás del estilóide cubital, con el sensor pegado a la piel y evitando que se mueva.



## Instalación de la APP en el teléfono móvil

Escanee el código QR que se muestra a continuación. Descargue e instale la aplicación, o busque y descargue la aplicación "Day Day Band" de Google Play si utiliza un sistema Android o de la APP Store si utiliza iOS.



Android




ios

## ENCENDER/APAGAR

Toque la pantalla durante más de tres segundos. Notará una vibración y la pantalla se encenderá.

Si desea apagarla, pulse la pantalla durante más de tres segundos.  
Mantenga pulsado "off" para apagarla completamente, u "on" para volver a la pantalla principal.



## Uso

Para usar la pulsera, asegúrese de que está conectada con la aplicación del teléfono y que ésta está actualizada, de lo contrario, los datos del podómetro y el monitor del sueño podrían no ser precisos.

Conexión con la aplicación móvil:


Abra la aplicación, busque la pulsera, selecciónela (**su nombre es AT500**).

Una vez conectados con éxito la pulsera y el teléfono, comenzará a registrar y a analizar sus datos de ejercicio y sueño, que se mostrarán en la aplicación. Cuando está desconectada, la pulsera muestra la hora y los datos de ejercicio recogidos. Puede guardar estos datos durante un máximo de siete días.



## Prueba de ritmo cardíaco

Cuando la pantalla muestra el modo pulsómetro, manténgala pulsada. El icono del pulsómetro parpadeará a la vez que se enciende el LED del corazón. Esto significa que la prueba ha empezado y que tardará unos 30 segundos en obtener los resultados. También puede conectarse a la aplicación móvil y pulsar "Start" para comenzar la prueba.



## Carga

Conecte el dispositivo al cable de carga tal y como se muestra en la figura 1. Alinee el cargador de acuerdo con la figura 2, y conecte el enchufe USB a su cargador correspondiente.




FIG.1




FIG.2

## Funciones principales

Función de deporte estándar (podómetro, calorías, distancia)

Detección del sueño (tiempo de sueño, calidad del mismo)

Monitor del ritmo cardíaco

Notificación de llamadas

Mensajes *push* (se pueden añadir más)

Función de un sólo botón (la pantalla es el único botón)

Restablecimiento de fábrica

Alarma anti pérdida (alerta cuando el teléfono está fuera de alcance)

Alarma

Alarma de sedentarismo (fija en una hora para usuarios iOS)

Sacudir para sacar una foto

Desbloqueo inteligente (para usuarios de Android)

Configuración de logros de ejercicios, función de compartir dichos logros

Actualización del firmware

### Consejos para usuarios Android

1. Activación de la función de desbloqueo inteligente: Bloqueo automático de la pantalla cuando el teléfono se aleja de la pulsera y viceversa. Sólo disponible en algunos modelos.

2. Para poder utilizar la función de la alarma anti pérdida, debe permitir a la aplicación mostrar ventanas flotantes.
3. Para poder mostrar las notificaciones, deberá permitir que la aplicación se ejecute en segundo plano.
4. Le recomendamos que añada la aplicación a la lista de aplicaciones de confianza.

## **Parámetros básicos**

Peso: 26,0 g                      Tipo de batería: Polímero de litio

Capacidad de la batería: 50 mAh                      Tipo de sincronización: BLE 4.0

Temperatura de funcionamiento: -10°C~50°C                      Resistencia al agua: IPX7

Longitud de la pulsera: unos 240 mm                      Tipo de pantalla: Pantalla OLED de 0,86 pulgadas

Material de la pulsera: Silicona                      Material del cierre: Aleación de Zinc

Requisitos del sistema: sistemas Android 4.3 y superiores o iOS 7.0 y superiores

Bluetooth 4.0

## **¡Atención!**

1. Quítese la pulsera para ducharse o nadar
2. No trate de cambiar la batería de la pulsera
3. Use el cable original para cargar la pulsera
4. Conecte la pulsera antes de sincronizar los datos
5. No exponga la pulsera a niveles de humedad altos, altas temperaturas o bajas temperaturas durante períodos de tiempo prolongados
6. Si la pulsera se reinicia por sí misma, compruebe que el teléfono no se haya quedado sin memoria o fuera de cobertura. Reinícielo e inténtelo de nuevo.

## **Contenido del paquete**

1 pulsera de silicona

1 conector de carga USB

1 paquete y manual de usuario

### **POLÍTICA DE GARANTÍA**

Este producto dispone de una garantía de 2 años desde la fecha de compra. Cuando tenga algún problema que no pueda solucionar deberá acceder a la web [www.prixton.com](http://www.prixton.com) y pinchar en la opción contacto para hacernos llegar su consulta o llamar al 902 540 140. A través de email intentarán solucionar su problema en primera instancia. Si no es posible y persiste su problema, se tramitará la garantía en cumplimiento con la ley vigente. La Garantía no será válida cuando:

- El número de serie haya sido modificado o resulte ilegible.
- El producto haya sido manipulado por personal no autorizado.
- El producto haya sufrido daños procedentes de un mal uso o negligencia,

así como por daños producidos de su almacenamiento y transporte.

- En caso de fuerza mayor.

## **CERTIFICADO DE GARANTÍA**

**MODELO:** AT500

Dirección

La Trastienda Digital

Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta

48170 Zamudio. Vizcaya 902 540 140

### **DESISTIMIENTO**

En cumplimiento de lo establecido a tal efecto por el [Real Decreto Legislativo 03/2014](#), de 27 de marzo, se pone a disposición de los interesados, accediendo a [www.prixton.com](http://www.prixton.com), cuanta información sea necesaria para ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte vendedora en el contrato de venta. Acceda a la Web [www.prixton.com](http://www.prixton.com) y registre su producto utilizando el Nº de serie otorgado para disfrutar de actualizaciones del producto y ventajas exclusivas. Conserve intacto este Nº de serie para tramitar la garantía