

Manuel d'utilisation de la Smartwatch SW15



PRIXTON

1. Fonctions

Santé et activité physique

-Podomètre

Accéléromètre incorporé qui mesure et enregistre le temps passé à réaliser l'activité physique, les graisses brûlées, la température, la rapidité et la distance.

-Suivi du sommeil

Accéléromètre incorporé qui analyse et enregistre votre sommeil et surveille votre santé.

-Alarme de sédentarité

Accéléromètre incorporé qui vous prévient lorsque vous passez trop de temps assis afin que vous vous leviez faire une pause.

Assistant de votre smartphone

-Envoi d'informations

Après avoir connecté votre smartphone à la montre et installé l'application APK, votre montre facilitera toutes vos communications habituelles. Puisque vous la portez à votre poignet, vous pourrez ajouter une dimension physique à vos alertes et notifications. Par exemple, lorsque vous recevrez un message, vous sentirez une légère vibration. (Indique les appels reçus, les notifications de SMS et de messages QQ, WeChat, Twitter, Facebook, WhatsApp, les notifications et informations liées aux applications, la configuration du système, les alertes programmées, rappels, réglages de l'heure, etc.)

-Téléphone Bluetooth

Après avoir connecté votre téléphone à la montre, tous vos appels seront transférés vers la montre par Bluetooth. Puisque vous la porterez au poignet, elle vous préviendra grâce à une vibration et un son de notification au cas où vous ne vous apercevez pas que vous recevez un appel.

-Messages Bluetooth

Après avoir connecté votre téléphone à la montre, vos messages seront transférés vers la montre par Bluetooth. Puisque vous la porterez au poignet, elle vous préviendra grâce à une vibration et un son de notification au cas où vous ne vous apercevez pas que vous recevez un message.

-Commande à distance de l'appareil photo

Après avoir connecté votre téléphone à la montre, vous pourrez contrôler à distance l'appareil photo de votre smartphone, ce qui facilitera le mode

retardateur et les photos de groupe.

-Anti-perte

Après l'avoir connectée à votre téléphone, ce dernier vous préviendra grâce à une vibration ou une alarme au moment où la montre sort du rayon Bluetooth. De plus, vous pourrez retrouver votre montre grâce à votre téléphone et vice versa, lorsque les deux se trouvent dans le rayon Bluetooth.

Communication et réseaux sociaux

Si vous insérez une carte SIM dans la montre, vous pourrez émettre et recevoir des appels mais également envoyer, recevoir et répondre à des SMS.

Loisirs

Faites-vous plaisir avec la musique, les vidéos, le graveur, l'appareil photo, etc.

Assistant personnel

Votre montre peut également devenir votre assistant personnel grâce à son albums photos, agenda, calculatrice, thèmes personnalisables et plus encore.



Date et heure

Les montres de haute qualité ont toujours été qualifiées de précises et votre Smartwatch Prixton en fait partie. Vous pouvez même personnaliser l'affichage de l'heure (3 options) pour qu'elle vous soit présentée de manière personnelle et qu'elle ait du sens pour vous, votre vie et vos horaires.


Pour changer l'affichage :

Méthode 1 : Allumez le dispositif, puis lorsqu'il s'affiche en mode « horloge », appuyez au centre de l'écran et sélectionnez l'affichage que vous préférez.

Méthode 2 : Allumez le dispositif. Accédez au « menu principal » puis appuyez sur « réglages du téléphone », « menu de l'écran de veille », «déblocage». Choisissez l'affichage que vous préférez.



2. Parties



Bateria = batterie

Cubierta de la batería = coque de la batterie


Ranura de la tarjeta TF = emplacement de la carte TF

Ranura de la tarjeta SIM = emplacement de la carte SIM

3. Contenus de l'emballage

1. Smartwatch Pxihton SW15, 1 câble micro USB, 1 manuel d'utilisation

4. Instructions



4.1 Mot de passe de sécurité

Le mot de passe initial est 1212. Grâce à cette fonction, vous pouvez éviter que d'autres personnes utilisent votre montre sans votre permission. Afin de garantir la sécurité de vos informations, veuillez changer le mot de passe initial.

4.2 Téléchargement de l'application de synchronisation

4.2.1. Téléphones Android

Téléchargez l'application Fundo SmartDevice depuis la plateforme de téléchargement d'applications pour Android, Play Store ou scannez le code QR depuis le carton. Téléchargez l'application pour synchroniser la montre avec votre téléphone Android. Cette application s'utilise uniquement pour synchroniser les deux appareils, elle ne consommera pas de données mobiles.

Si vous avez déjà téléchargé l'application, vérifiez quel est sa version et utilisez la dernière en date afin d'assurer un fonctionnement optimal. Effectuez les mises à jour de l'application de synchronisation dès qu'une nouvelle version est disponible.

4.2.2. iPhone

Téléchargez l'application Mediatek SmartDevice depuis la plateforme de téléchargement d'applications pour IOS, App Store ou scannez le code QR pour IOS depuis le carton et installez-la.

4.3 Connexion Bluetooth et fonction de synchronisation

4.3.1 Du téléphone à la montre

Mettez en place la montre : activez le Bluetooth, recherchez les dispositifs et appuyez sur « connecter l'appareil à un dispositif » lorsque vous voyez

apparaître « SW15 Prixton », puis acceptez également cette fonction sur le téléphone afin d'établir la connexion.

Appuyez sur « oui » lorsque vous recevez une demande pour la liste de contacts. De plus, il est préférable de choisir « ne pas se souvenir ». Ainsi, le message n'apparaîtra pas à chaque fois que vous vous connectez.

Attention : l'application de synchronisation peut ouvrir l'application si elle est déjà installée et accessible. Le téléphone portable indiquera qu'une connexion Bluetooth s'est établie au bout de 2 à 5 minutes. La montre affichera également la connexion Bluetooth. C'est à ce moment-là que s'effectuera la synchronisation. Les messages reçus dans le téléphone se synchroniseront avec la montre.

4.3.2 De la montre au téléphone

Sur la montre, accédez à « Affichez le Bluetooth » puis appuyez sur « Rechercher un nouveau dispositif ». Une fois que vous aurez trouvé votre téléphone (par exemple, Samsung S5), appuyez sur « Connecter ». Le reste du processus est le même que celui décrit au point 4.3.1.

4.4 Instructions

4.4.1 Chargez complètement la batterie avant d'utiliser la montre. Le temps de chargement est d'environ une heure.

4.4.2 Utilisez les accessoires adéquats correspondants à ceux de votre téléphone Android.

4.4.3 Le Bluetooth ne peut pas être déconnecté une fois son rayon dépassé. Après avoir activé la fonction « anti-perte », vous ne pourrez pas utiliser la fonction de recherche avant d'avoir rétabli la connexion Bluetooth.

4.4.4 Si la connexion Bluetooth se perd, rétablissez-la. Vous devez accepter la synchronisation des contacts afin de pouvoir y accéder sur la montre.

4.4.5 Lorsque vous mettez de la musique, il se peut que certains titres de morceaux ne s'affichent pas. Ceci est normal et est dû au fonctionnement interne d'Android.