

# Manuale per l'utente Smartwatch SW15



**PRIXTON**

## **1. Funzioni**

### **Salute e fitness**

#### **- Podometro**

Accelerometro integrato che controlla e registra l'allenamento, i grassi bruciati, la temperatura, la velocità e la distanza..

#### **- Monitoraggio del sonno**

Accelerometro integrato che controlla e registra il sonno e controlla lo stato di salute.

#### **- Allarme sedentarismo**

Accelerometro incorporato che avvisa l'utente quando è seduto da molto tempo ed è ora di alzarsi e fare una pausa.

### **Assistente per lo smartphone**

#### **- Invio di informazioni**

Dopo aver collegato lo smartphone con lo smartwatch e installato la app APK, l'orologio consentirà di effettuare tutte le forme più comuni di comunicazione. Portandolo al polso, è possibile dare anche una dimensione fisica agli avvisi e alle notifiche. Ad esempio, si percepisce un leggero tocco ad ogni messaggio ricevuto. (Visualizzazione dell'identità del chiamante, notifiche SMS, push dei messaggi: QQ, WeChat, Twitter, Facebook, WhatsApp, notizie e informazioni sulle applicazioni, impostazioni di sistema, avvisi programmati, promemoria, impostazione dell'ora, ecc.)

#### **- Telefono Bluetooth**

Dopo che il telefono sarà collegato con l'orologio, tutte le chiamate saranno trasferite all'orologio tramite Bluetooth. E con l'orologio al polso, se non ci si rende conto di ricevere una telefonata, saranno una vibrazione e un suono di segnalazione ad avvisare.

#### **- Messaggi Bluetooth**

Dopo che il telefono sarà collegato con l'orologio, tutti i messaggi SMS saranno trasferiti all'orologio tramite Bluetooth. E con l'orologio al polso, se non ci si rende conto di ricevere un messaggio, saranno una vibrazione e un suono di segnalazione ad avvisare.

#### **- Telecomando della fotocamera**

Dopo aver collegato il telefono con l'orologio, è possibile controllare a distanza la fotocamera dello smartphone e quindi fare selfies e foto di gruppo.

#### **- Anti-perdita**

Dopo aver collegato l'orologio allo smartphone, questo avviserà con una

vibrazione o un suono di allarme nel momento in cui è fuori dalla portata del Bluetooth. Inoltre, è possibile cercare l'orologio con il telefono e viceversa quando entrambi sono all'interno della portata del Bluetooth.

### **Comunicazione e social network**

Se si inserisce una scheda SIM nell'orologio, è possibile effettuare e ricevere chiamate ed inviare, ricevere e rispondere ai messaggi SMS.

### **Intrattenimento**

Per l'intrattenimento ci sono il lettore di musica, video, il registratore, la fotocamera, ecc

### **Assistente personale**

Lo smartwatch può inoltre essere un assistente personale con album fotografico, agenda, calcolatrice, temi personalizzabili e altre funzioni.


### **Data e ora**

Gli orologi di alta qualità sono sempre stati caratterizzati dalla loro precisione e lo smartwatch Pnixton non fa eccezione. Esso consente inoltre di personalizzare la visualizzazione dell'ora sul quadrante scegliendo tra 3 opzioni per renderlo più personale e adatto al proprio stile di vita e alla propria agenda.


Per modificare il quadrante:

Metodo 1: Accendere il dispositivo; quando è in modalità orologio, premere al centro dello schermo e selezionare il quadrante preferito.

Metodo 2: Accendere il dispositivo. Accedere al menu principale - parametri del telefono – menu dello schermo di attesa/sblocco. Scegliere il quadrante preferito.




## 2. Parti



## 3. Contenuti dell'imballaggio

1. Smartwatch Prixtion SW15, 1 cavo micro USB, 1 manuale per l'utente

## 4. Istruzioni



### 4.1 Password di sicurezza

La password iniziale è 1212. Grazie a questa opzione, si impedisce ad altri di utilizzare l'orologio senza il consenso del titolare. Per garantire una totale sicurezza delle informazioni si deve cambiare la password iniziale.

### 4.2 Scaricare il software di sincronizzazione

#### 4.2.1. Telefoni Android

Scaricare l'applicazione Fondo SmartDevice da Play Store, la piattaforma per il download di applicazioni per Android, o scannerizzare il codice QR presente sulla scatola. Scaricare l'applicazione per sincronizzare l'orologio con il telefono Android. Questa applicazione viene utilizzata solo per sincronizzare l'orologio con il telefono, non utilizzerà dati mobili.

Se si è già scaricato il software relativo, verificare la versione e utilizzare l'ultimo software di sincronizzazione a disposizione per garantirne il corretto funzionamento. Aggiornare il software di sincronizzazione ogni volta che esce una nuova versione.

#### 4.2.2. iPhone

Scaricare l'applicazione Mediatek SmartDevice da App Store, la piattaforma per il download di applicazioni per iOS, o scannerizzare il codice bidimensionale per iOS presente sulla scatola e installarlo.

### 4.3 Connessione Bluetooth e funzione di sincronizzazione

#### 4.3.1 Dal telefono all'orologio

Impostazione dell'orologio: attivare il Bluetooth, cercare i dispositivi e quando

si trova il dispositivo "SW15 Prixton" premere per abbinarlo, accettare anche sul telefono per completare la connessione.

Scegliere "Sì" quando si riceve una richiesta per la lista dei contatti. Inoltre, è meglio scegliere "Non ricordare la prossima volta", così non comparirà di nuovo ogni volta che si connette.

Attenzione: Il software di sincronizzazione se è già installato ed è accessibile può aprire l'applicazione. Dopo 2 - 5 minuti il telefono indicherà che si è stabilita la connessione Bluetooth. Anche l'orologio notifica la connessione Bluetooth. A quel punto la sincronizzazione verrà attivata. I messaggi ricevuti sul telefono verranno sincronizzati con l'orologio.

#### **4.3.2 Dall'orologio al telefono**

Accedere al quadrante Bluetooth dell'orologio, premere su "Cerca nuovo dispositivo". Una volta trovato il proprio telefono (ad esempio Samsung S5), selezionare "connessione". Il resto della procedura è uguale a quella descritta nel paragrafo 4.3.1.

#### **4.4 Istruzioni**

4.4.1 Caricare completamente la batteria prima di usare l'orologio. Il tempo di carica è di circa un'ora.

4.4.2 Utilizzare gli accessori in dotazione o quelli del proprio telefono Android.

4.4.3 Non è possibile scollegare il Bluetooth una volta superata la distanza di portata. Dopo aver attivato la funzione anti-perdita, non è possibile utilizzare la funzione di ricerca prima di ristabilire la connessione Bluetooth.

4.4.4 Ripristinare la connessione Bluetooth qualora si fosse persa occasionalmente. È necessario accettare la sincronizzazione dei contatti per poterne disporre sull'orologio.

4.4.5 Durante la riproduzione di musica, alcuni nomi di canzoni non verranno visualizzati. Questo è normale ed è dovuto al funzionamento interno di Android.